

# MONTAGEM DO ANDAIME

1



A montagem deve ser iniciada com 2 painéis de mesmo comprimento.



Os painéis paralelos devem ser colocados com as pontas de encaixe virados para cima. Para obter a distância entre painéis, encaixe a primeira trava.



Dois painéis com comprimentos correspondentes à largura do andaime devem ser encaixados perpendicularmente em cima dos 2 painéis iniciais.



Para prosseguir a montagem dos painéis seguintes estas devem se encaixados perpendicularmente uma por cima dos outros dois a dois.

Apertar bem a borboleta de fixação e subir no andaime somente pelo lado interno.

**IMPORTANTE:** *Nunca esqueça dos equipamentos de proteção individual (EPI): óculos, luvas, sapatos com biqueira, cinto de segurança (Pára-quedista), capacete etc.*

**Recomendamos a leitura dos NR18 e NR12, além da norma ABNT NBR6494.**

## **LOCATÁRIA**

A locatária deverá orientar todos os usuários do equipamento, para o cumprimento das instruções apresentadas neste manual.